



Solius 18

Manual de Instruções

Solius 18
Manual de Instruções

Índice

1. Avisos de segurança	4
2. Apresentação.....	5
3. Utilização	6
4. Instalação.....	7
5. Funcionamento.....	9
6. Programação.....	12
7. Resolução de problemas	13
8. Dados técnicos.....	14

Solius 18

Manual de Instruções

1. Avisos de segurança



ATENÇÃO

Este sinal chama a atenção para uma informação importante para a sua segurança ou para a utilização adequada do equipamento, usufruindo do seu melhor desempenho.



DICA

Este sinal chama a atenção para uma informação adicional de carácter prático.

- ⚠ Não devem ser efectuadas quaisquer alterações ao equipamento. Quaisquer alterações ou modificações aos componentes originais com outros não originais anula de imediato a garantia de segurança e de funcionamento do fabricante. Em caso de utilização incorrecta ou inadvertida do equipamento o fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas sofridas. O utilizador é o responsável pelas perdas e danos causados pela utilização indevida ou inadvertida do equipamento.
- ⚠ As especificações técnicas do equipamento podem ser modificadas sem aviso prévio
- ⚠ A instalação e utilização do equipamento deve seguir as instruções contidas neste manual, respeitar as boas práticas e regras da arte e cumprir as normas e legislação em vigor. Antes de efectuar a instalação, deve ler atentamente e respeitar as instruções que acompanham o equipamento
- ⚠ As imagens constantes neste manual podem diferir do modelo que adquiriu, sendo por isso meramente indicativas.
- ⚠ A instalação e/ou reparação do equipamento só pode ser realizada apenas por um instalador especialista e credenciado.
- ⚠ A alimentação eléctrica do equipamento deve ser desligada antes de ser efectuada qualquer intervenção técnica.
- ⚠ A alimentação eléctrica do equipamento tem de ter uma ligação à terra eficaz.
- ⚠ As ligações eléctricas devem respeitar o esquema eléctrico do equipamento
- ⚠ Deve ser vedado o acesso de crianças ao equipamento.
- ⚠ Não devem ser introduzidos dedos ou objectos estranhos no equipamento, pois poderão resultar avarias e acidentes.
- ⚠ Os componentes eléctricos e electrónicos não podem entrar em contacto com água ou humidade, pois poderão resultar avarias e acidentes. O equipamento deve ser instalado numa área técnica interior e ventilada, protegida e abrigada dos agentes atmosféricos, isento de vapores corrosivos ou inflamáveis. A temperatura ambiente não deve exceder os 45°C ou inferior a 0°C. A humidade deve estar entre 0 a 95%, sem condensações.
- ⚠ Os dispositivos de segurança têm a função de eliminar quaisquer riscos de danos a pessoas, animais ou objectos. A sua retirada ou intervenção de pessoal não autorizado pode comprometer essa protecção.

Solius 18

Manual de Instruções


2. Apresentação

O controlador solar Solius 18 é destinado ao controlo de sistemas solares. Permite a regulação diferencial do sistema solar e o controlo de temperatura de dois acumuladores, dependendo do modo de funcionamento pretendido.



Permite controlar uma fonte de calor externa (caldeira ou resistência eléctrica). O utilizador pode programar o horário de funcionamento do equipamento auxiliar.

O Solius 18 admite 4 modos de funcionamento, de acordo com a configuração hidráulica pretendida. O esquema de princípio de cada modo de funcionamento é apresentado no ecrã do controlador.



- Função de protecção para prevenção do bloqueio do rotor da bomba da saída A. A saída A é activada durante 5 segundos todos os dias a meia-noite (00h00m) quando a temperatura exterior é inferior a 15°C.
- Função de bloqueio do teclado, prevenindo assim a alteração involuntária dos parâmetros do controlador.
- Função anti-legionela, prevenindo o risco de formação de bactérias no acumulador (apenas com recurso ao sensor 3)

Solius 18


Manual de Instruções

3. Utilização

Modo 1

2 sensores e 1 acumulador


- S1 Sensor de temperatura solar
- S2 Sensor de temperatura acumulador
- A Bomba circuladora



Modo 2

3 sensores, 1 acumulador e fonte de calor auxiliar


- S1 Sensor de temperatura solar
- S2 Sensor de temperatura acumulador
- S3 Sensor de temperatura auxiliar
- A Bomba circuladora
- B Saída para fonte de calor auxiliar



Modo 3

3 sensores, 1 acumulador e caldeira


- S1 Sensor de temperatura solar
- S2 Sensor de temperatura acumulador
- S3 Sensor de temperatura auxiliar
- A Bomba circuladora
- B Saída para caldeira



Modo 4

3 sensores, 2 acumuladores


- S1 Sensor de temperatura solar
- S2 Sensor de temperatura acumulador
- S3 Sensor de temperatura auxiliar
- A Bomba circuladora
- B Bomba circuladora



Solius 18

Manual de Instruções

4. Instalação



A	Sensor de temperatura S1 – Sensor PT
B	Sensor de temperatura S2 – Sensor NTC
C	Sensor de temperatura S3 – Sensor NTC
D	Alimentação eléctrica 230V/ 50 Hz
E	Saída A – Bomba circuladora
F	Saída B – Bomba circuladora

Tipo de sensores:

- Sensor S1: Sonda do tipo PT1000, 1kΩ a 0°C
Comprimento do cabo: 2 metros com protecção térmica destinada a altas temperaturas
- Sensor S2: Sonda do tipo NTC, 10kΩ a 25°C
Comprimento do cabo: 2 metros com protecção térmica destinada a altas temperaturas
- Sensor S3: Sonda de tipo NTC, 10kΩ a 25°C
Comprimento do cabo: 2 metros com protecção térmica destinada a altas temperaturas


Alimentação eléctrica:

- Alimentação: 240V, 50/60 Hz
- Saída A: 7A, 250 V
- Saída B: 16A, 250 V
- Inclui bateria auxiliar recarregável, de forma a prevenir perda das definições do controlador.


Solius 18

Manual de Instruções

Instalação do controlador:



Possibilidade de montagem na parede ao em quadro graças ao suporte disponível no controlador.



Solius 18

Manual de Instruções

5. Funcionamento

- Protecção de sobretensão – Funcionamento automático.
- Quando a protecção encontra-se activa o LCD do controlador começa a piscar.
- A leitura dos valores dos sensores é realizada a cada 60 segundos

A) Sobretensão no colector solar

Modo de funcionamento 1, 2 e 3

- A saída A encontra-se activa quando a temperatura $S1 \geq S1 \text{ Hi. Temp.}$ e $S2 \leq S2 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 2°C)
- A saída A encontra-se inactiva quando a temperatura $S1 \leq S1 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 5°C) e $S2 \leq S2 \text{ Hi. Temp.}$

Modo de funcionamento 4

- As saídas A e B encontram-se activas quando a temperatura $S1 \geq S2 \text{ Hi. Temp.}$ e $S2 \leq S2 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 2°C)
- As saídas A e B encontram-se inactivas quando a temperatura $S1 \leq S1 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 5°C) e $S2 \leq S2 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 2°C)

B) Sobretensão no acumulador

Modo de funcionamento 1, 2 e 3

- A saída A encontra-se activa quando a temperatura $S2 \geq S2 \text{ Hi. Temp.}$ e $S1 \leq S1 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 5°C)
- A saída A encontra-se inactiva quando a temperatura $S2 \leq S2 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 2°C) e $S1 \leq S1 \text{ Hi. Temp.}$

Modo de funcionamento 4

- As saídas A e B encontram-se activas quando a temperatura $S2 \geq S2 \text{ Hi. Temp.}$ e $S1 \leq S1 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 5°C)
- As saídas A e B encontram-se inactivas quando a temperatura $S2 \leq S2 \text{ Hi. Temp.}$ (Set point - 2°C) e $S1 \leq S1 \text{ Hi. Temp.}$

C) Protecção anti-gelo

A função anti-gelo encontra-se activa sempre que o controlador se encontrar em funcionamento.

- A saída A é activa durante 1 minuto, a cada hora sempre que a temperatura $S1=5^{\circ}\text{C}$
- Funcionamento permanente da saída A quando a temperatura de $S1=2^{\circ}\text{C}$, até atingir $S1 > 5^{\circ}\text{C}$
- Por defeito a função encontra-se inactiva: OFF

Solius 18

Manual de Instruções

D) Ajuste de limites de temperaturas: “Hi Temp. limits” (protecção de sobretemperatura)

- S1: Limites de 60 a 190 °C; por defeito: 120°C
- S2: Limites de 0 a 100°C; por defeito: 95°C

E) Ajuste de limites de temperatura: Low Temp. limit” (protecção de temperatura mínima – apenas S1)

- A saída A encontra-se inactiva quando a temperatura de S1 é inferior ao limite “Low Temp. Limit”.
- Limites: 10 a 40°C; por defeito: 15°C

F) Diferencial de temperatura ($\Delta T=S1-S2$)

Activa ou desactiva a bomba circuladora do sistema solar de acordo com os set points diferenciais

- ON: Diferença de temperatura mínima entre S1 (colector solar) e S2 (acumulador) de forma a que a saída A se encontre activa. Limites: 3 a 20°C, por defeito: 10°C
- OFF: Diferença de temperatura mínima entre S1 (colector solar) e S2 (acumulador) de forma a que a saída A se encontre inactiva. Limites: 1 a 18°C, por defeito: 3°C

G) Diferencial de temperatura ($\Delta T=S2-S3$) – Apenas modo 4


Activa ou desactiva a bomba circuladora do sistema solar de acordo com os set points diferenciais

- ON: Diferença de temperatura mínima entre S2 e S3 (2º Acumulador) de forma a que a saída B se encontre activa. Limites: 3 a 20°C, por defeito: 10°C
- OFF: Diferença de temperatura mínima entre S2 e S3 (2º acumulador) de forma a que a saída B se encontre inactiva. Limites: 1 a 18°C, por defeito: 3°C

H) Ajuste dos set points de temperatura S2 e S3 e diferenciais de funcionamento

Estes valores permitem ao controlador gerir automaticamente a temperatura no acumulador.

- O set point no sensor S2 controla a saída A (ON/OFF)
- O set point no sensor S3 controla a saída B (ON/OFF)
- S2: Limites de 10 a 100°C, por defeito: 60°C
- S2: Diferencial, limites de 1 a 20°C, por defeito 2°C
- S3: Limites de 10 a 100°C. Modo 2 e 3, por defeito: 10°C. Modo 4, por defeito: 2°C



I) Função de temporização (TIMER)











Apenas activo no modo de funcionamento 2 ou 3, controla os set points ON/OFF na saída B (S3).

- Para sistema solar com fonte de calor auxiliar
- Possibilidade de activar e desactivar a função
- Quando a função está activa, é possível definir dois períodos de ON/OFF por dia.
- Tempo de funcionamento: 10 minutos
- Por defeito: OFF

Solius 18

Manual de Instruções




Função de teste (teste de saídas)


- Pressione o botão  e em seguida pressione 
- A saída A () é visualizada no ecrã do LCD
- Pressione  ou  para activar/ desactivar a saída A
- Pressione  para testar a saída B
- Pressione  ou  para activar/ desactivar a saída B
- Pressione  e em seguida pressione  para sair modo teste.

Função anti-legionela


Esta função apenas encontra-se activa em sistemas com equipamento auxiliar (modo 2 e 3).

Pressione o botão  durante 5 segundos

- Pressione  ou  para definir o set point de temperatura
- Pressione  para activar a função.



Quando o controlador encontra-se com a função activa no ecrã apresenta-se o ícone A-L e a temperatura do sensor S3.

- Pressione  para desactivar a função.



Apenas o sensor S3 é usado no controlo do equipamento auxiliar (Controlo da saída B).

Esta função funciona apenas manualmente, quando se encontra em funcionamento a saída B é activada. Quando a temperatura da água atinge o set point definido, a saída B continua em funcionamento por uma duração de: $[1080 - 12 \times (\text{Set point de anti-legionela})]$ segundos. Após este período o controlador retorna ao seu funcionamento normal.





Solius 18

Manual de Instruções



6. Programação

Acesso ao modo de programação: Pressione  e  simultaneamente






Valores recomendados para programação:

	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4
				
Clock (Hora)	HH:MM	HH:MM	HH:MM	HH:MM
A-F (Anti-gelo)	OFF	OFF	OFF	OFF
Modo	1	2	3	4
Hi Limit (Max S1)	90	90	90	90
Lo Limit (Min S1)	15	15	15	15
Hi Limit (Max S2)	80	80	80	80
S1 – S2 (ON)	10	10	10	10
S1 – S2 (OFF)	4	4	4	4
S2 – S3 (ON)	-	-	-	10
S2 – S3 (OFF)	-	-	-	4
Set S2	60	60	60	60
Histerese S2	2	2	2	2
Set S3	-	60	60	60
Histerese S3	-	10	10	2
Off Set S1	0	0	0	0
Off Set S2	0	0	0	0
Off Set S3	-	0	0	0
Timer	-	OFF	OFF	-

Modo Standby

- Pressione 
- Um icon a piscar “YES” é visualizado no ecrã do controlador
- Pressione  novamente
- O controlador está em estado standby (OFF)

Bloqueio do teclado

Para bloquear o teclado do controlador pressione  e  simultaneamente. No ecrã do controlador visualiza-se o ícone . Para desbloquear pressione novamente  e  simultaneamente.


Solius 18



Manual de Instruções

7. Resolução de problemas


O controlador Solius 18 possui medidas preventivas de forma a evitar erros no modo de funcionamento pretendido. Quando erros ocorrem o sinal “Err” é visualizado no ecrã do controlador.

Se o “Err” for apresentado pressione o botão “Reset”. Ao pressionar “Reset” o controlador repõe os valores de fábrica.




Ao pressionar  e  simultaneamente durante 5 segundos podemos alterar as definições do controlador. Se não for alterada nenhuma definição do controlador durante 1 minuto, a unidade inicia o seu funcionamento com as definições anteriores.

Alertas:

Se for activa a protecção contra sobretensão a luz do LCD torna-se intermitente e é visualizado no controlador .

Se algum dos sensores de temperatura se encontrar danificado a luz do LCD torna-se intermitente e o sinal de “Err” é visualizado no controlador.



O símbolo apresentado no ecrã do controlador também torna-se intermitente em conjunto com a iluminação do ecrã do controlador.




Função anti-legionela

Esta função apenas encontra-se disponível nos modos de funcionamento 2 e 3 (equipamento auxiliar). Após activa a função, o controlador resume a operação efectuada.

Se a temperatura em S3 não atingir o valor definido para A-L após o funcionamento durante 1 hora, a iluminação do LCD começa a piscar, alertando o utilizador que a função não foi correctamente executada. No LCD visualizamos alternadamente o código de “Err” e a temperatura de trabalho.



Pressione  para encerrar a função.

Solius 18
Manual de Instruções**8. Dados técnicos**

Dados Técnicos	Alimentação	V	230
	Entradas (sensores)		3
	Saída A1 (solar)	A	4
	Saída A2 (apoio)	A	16
Dimensões	Altura	mm	139
	Largura	mm	98
	Profundidade	mm	82

© 2012 Cirelius. Todos os direitos reservados.

Distribuidor Exclusivo:

apoio clientes Zona Ind. de Avintes, 103
808 10 33 35 4430-930 Avintes
www.cirelius.pt V. N. Gaia - Portugal

